



PARDAEN



COMBINATIESLOT MET 3 KNOPPEN

Handleiding

Dit combinatieslot heeft aan de buitenkant van de kluisdeur 3 knoppen, die elk in 20 posities kunnen worden gezet.

De koffer wordt geleverd met als begincombinatie: "0 - 0 - 0"

Alvorens U verder gaat met het lezen van deze instructie wensen wij U attent te maken op een belangrijke regel :

Elke bewerking om de combinatie in te stellen, te controleren of te wijzigen moet worden uitgevoerd met het DEURTJE in OPEN stand en het SLOT in GESLOTEN stand (schoten (pennen) uitgetrokken).

INSTELLEN VAN DE COMBINATIE (geheime code)

- 1** De 3 knoppen tot op het einde draaien in tegenwijzerzin , de deur openen en de schoten(pennen) laten uitkomen.
- 2** Met een muntje de schroef die zich aan de binnenzijde van de deur bevindt, in tegenwijzerzin draaien tot het einde.
- 3** De bovenste knop instellen op het gewenste cijfer door in wijzerzin te draaien. (Keuze van positie 0 tot 20) Deze bewerking met de twee andere knoppen herhalen.
- 4** De schroef aan de binnenzijde van de deur weer in de oorspronkelijke positie brengen (draaien in wijzerzin tot het einde).
- 5** De drie knoppen draaien opdat de ingestelde combinatie niet zichtbaar blijft. Voor u het deurtje van de koffer sluit, gelieve enkele keren te testen of U het slot kan openen en sluiten door gebruik te maken van de door U gekozen combinatie.



PARDAEN



HET GEBRUIK VAN DE KOFFER

SLUITEN: Het deurtje sluiten door de grote knop in tegenwijzerzin te draaien en de drie combinatieknoppen in een willekeurige positie te plaatsen.

OPENEN De combinatieknoppen in tegenwijzerzin draaien tot op het einde. De 3 knoppen in wijzerzin draaien tot op de ingestelde cijfers. De grote knop in wijzerzin draaien om het deurtje te openen.

INSTELLEN VAN EEN NIEUWE COMBINATIE (wijzigen)

- 1 De oude (bestaande) code vormen zoals hierboven beschreven, het deurtje openen en de schoten laten uitkomen.
- 2 De schroef aan de binnenzijde van het deurtje in tegenwijzerzin draaien tot op het einde.
- 3 De drie knoppen in positie nul brengen door ze in tegenwijzerzin te draaien.
- 4 De nieuwe combinatie instellen door verder te gaan vanaf punt 3 en volgende van de paragraaf "INSTELLEN VAN DE COMBINATIE".

INDIEN MEN DE COMBINATIE VERGETEN IS

Uiteraard gaat men er hiervan uit dat de deur van de koffer geopend is.

- 1 De drie knoppen tegen wijzerzin tot op het einde draaien.
- 2 Kijken naar het bovenste gaatje op de achterkant van het deurtje en tegelijkertijd met de bovenste knop draaien tot er een horizontaal streepje in het gaatje zichtbaar wordt. Deze handeling herhalen met de twee andere gaatjes en knoppen.
- 3 Wanneer er in de drie gaatjes een horizontaal streepje staat, is het combinatieslot gedeblokkeerd en kunt u verder gaan met de gewenste handeling.