



PARDAEN



ELEKTRONISCHE BRANDKASTEN VIRO

Handleiding

INHOUD

- 1 EERSTE MAAL OPENEN / NOODOPENING
- 2 ELEKTRISCHE VOEDING
- 3 CODE WIJZIGEN
- 4 INSTALLATIE
- 5 VERVANGEN VAN BATTERIJTJES
- 6 OPMERKING



1 EERSTE MAAL OPENEN / NOODOPENING

Het is altijd mogelijk de brandkast te openen met de nood sleutel-procedure wanneer de batterijtjes leeg zijn of wanneer u de combinatiecode vergeten bent, of wanneer u de brandkast voor de eerste maal opent.

Bij aankoop is de brandkast gesloten. Om ze te kunnen openen gebruikt u de nood sleutel die in een kleine enveloppe steekt, bevestigd aan de buitenzijde van de brandkast. U gaat als volgt te werk :

- verwijder het zwarte kunststof dopje (rechts onder aan het toetsenbord)
- breng de nood sleutel in, draai naar rechts (met de klok mee) en hou de sleutel in deze positie terwijl U de brandkast opent met de knop of met de sleutel.

Bewaar de nood sleutel en deze instructies steeds op een veilige plaats. Leg ze niet in de brandkast.

2 ELEKTRISCHE VOEDING

Wanneer u de deur geopend heeft ziet U aan de binnenkant van de deur een batterijdoosje. Hier brengt u 4 x 1.5 V LR6 alkaline batterijtjes in zoals aangegeven.

Het is ook mogelijk een set met alle nodige accessoires (art. 4295.0850) aan te schaffen om de brandkast aan te sluiten op het elektriciteitsnet.



PARDAEN



3 CODE WIJZIGEN

- A Druk op de knop aan de binnenkant van de deur. Op het toetsenbord brandt een groen lichtje bij "NEW CODE". Zolang het lichtje brandt kan u de code wijzigen.
- B Breng uw nieuwe code in (max. 10 cijfers) en druk op "ENTER". De nieuwe code is nu geldig.

Wanneer u de juiste code intikt en bevestigt met "ENTER", brandt er een **groen** lichtje bij "OK".

Wanneer u een foute code intikt en bevestigt met "ENTER", brandt er een **rood** lichtje bij "ERROR".

U kan de code steeds wijzigen door de procedure in A en B te herhalen.

4 INSTALLATIE

Afhankelijk van het model kan de brandkast ingebouwd worden in een muur of bevestigd worden met pluggen volgens model. De brandkast dient altijd bevestigd te worden met de scharnieren aan de rechterzijde. Draai de brandkast nooit om.

Wanneer U de brandkast inmetselt in de muur laat de deur dan open gedurende enkele dagen.

5 VERVANGEN VAN BATTERIJTJES

Wanneer de batterijtjes uitgeput raken (na ongeveer 2000 x de brandkast te hebben geopend) zal het **rode** lampje bij "BATTERY" beginnen branden zodra u om het even welke toets indrukt. Dit geeft aan dat de batterijtjes dienen te worden vervangen.

Telkens u de batterijtjes vervangt wordt de code gewist in het geheugen. Breng uw code opnieuw in zoals uitgelegd in punt 3.

6 OPMERKING

Viro S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de gebruiker en/of andere personen, ook niet voor het slecht functioneren van het product te wijten aan een foutieve installatie op de vloer.

Hetzelfde geldt in het geval wanneer de gebruiker de brandkast omgekeerd heeft bevestigd (met de scharnieren aan de linkerkant).