



Hangslot 1-6191

Handleiding

Het hangslot wordt altijd geleverd met de combinatie **0000**.

Om de combinatie te wijzigen :

1. Open het hangslot door de combinatie **0000** tegenover de witte streepjes te plaatsen.
2. Verwijder de laatste cijferring door de clips naar het cijfer 5 toe te trekken.
3. Verwijder de overige 3 cijferringen.
4. Kies een cijfercombinatie.
5. Stel uw combinatie in door de ringen één na één over de roodgekleurde tandjes te plaatsen. De ring met de clips klikt U er als laatste op.
6. Sluit het hangslot.